การตั้งค่าสถานะเข้าออกของเครื่องสแกน K28 แบบ Auto

1. กดปุ่ม M/OK ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 เพื่อเข้าสู่ Manu ของเครื่อง

เลือกหัวข้อ ระบบ กดปุ่ม



M/OK

2. เลือกหัวข้อ ปุ่มกด แล้วกดปุ่ม M/OK



Key	การทำงาน	NO.	ชื่อ
้อนกรับ	สถานะ	0	เข้า
ขวา	สถานะ	1	ออกงาน
aan	สถานะ	2	เล็กพัก
ปุ่มข	สถานะ	3	ฬัก
ตกลง	สถานะ	4	เข้า OT
ລູ	สถานะ	5	aan OT
0	ไม่กำหนด		
5 1 au 11 /01			

3. เลือกหัวข้อ [ย้อนกลับ สถานะ 0 เข้า] แล้วกคปุ่ม M/OK

4. เลือกหัวข้อ เปิดAuto แล้วเปลี่ยนสถานะให้เป็น ON จะมีเมนูตั้งค่าเวลามาให้

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ให้ใส่เวลาที่จะสแกน เข้างาน เช่น 05:00 เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ เครื่องจะเปลี่ยนสถาะเป็น เข้างาน ตามที่ได้กำหนดเวลาลงไป แล้วกดปุ่ม OK เพื่อบันทึก

			- *				
การทำง	าน 📢	ยอน งถานะ	เกลบ	•			8
NO.	0	ชื่อ	< <mark>เข้า</mark>				
เปิดAu	to	< ON		ð			
an.	05	00	વ.	05	00		
а.	05	00	₩ .	05	00		
માણ.	05	00	গ.	05	00		
র.	05	00					
ตกลง]	ย้อนเ	าสับ	

Кеу	การทำงาน	NO.	ชื่อ
ย้อนกลับ	สถานะ	0	เข้า
ขวา	สถานะ	- 1	ออกงาน
ออก	สถานะ	2	เล็กพัก
ปุ่มข	สถานะ	3	ฬัก
ตกลง	สถานะ	4	เข้า OT
ລູ	สถานะ	5	aan OT
0	ไม่กำหนด		

5. เลือกหัวข้อ [ย้อนกลับ สถานะ 1 ออกงาน] แล้วกดปุ่ม M/OK

6. เลือกหัวข้อ เปิดAuto แล้วเปลี่ยนสถานะให้เป็น ON จะมีเมนูตั้งค่าเวลามาให้

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ให้ใส่เวลาที่จะสแกน ออกงาน เช่น 17:00 เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ เครื่องจะเปลี่ยนสถาะเป็น ออกงาน ตามที่ได้กำหนดเวลาลงไป แล้วกดปุ่ม OK เพื่อบันทึก

		บ	วา		
การทำงาน	4	สถานะ		>	
NO. 1		ชื่อ	📢 aar	างาน	N
เปิดAuto		< ON		>	
อา.	17	00	۹.	17	00
а.	17	00	W .	17	00
พฤ.	17	00	ศ.	17	00
त्र.	17	00			
ตกลง					ย่อนกลับ